



LED-Echtwachskerze mit beweglicher Flamme

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Echtwachskerze mit beweglicher Flamme. Mit dieser Kerze verbreiten Sie eine festliche und besinnliche Stimmung, ganz ohne Feuergefahr und Geruch.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Echtwachskerze optimal nutzen können.

Lieferumfang

- LED-Echtwachskerze
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- 2 Batterien des Typs „AA“, 1,5 V

Varianten

- NC-9166-675 LED-Echtwachskerze, 9cm x 12,5cm
- NC-9167-675 LED-Echtwachskerze, 9cm x 18cm
- NC-9168-675 LED-Echtwachskerze, 9cm x 23cm
- NC-9169-675 LED-Echtwachskerzen, 3er-Set

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Kerze.
2. Legen Sie zwei Batterien des Typs **AA** (1,5 V) ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
4. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter an der Unterseite der Kerze auf „ON“, um die Kerze einzuschalten.
5. Die Kerze ist nun eingeschaltet.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus / Batterien und deren Entsorgung

Akkus und Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus / Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus / Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus / Batterien der gleichen Art verkauft werden.





Bougie en cire à LED avec flamme vacillante

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Cette bougie en cire vous permettra de créer une ambiance zen ou festive, sans risque et sans odeur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bougie en cire à LED
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis

- - 2 Piles AA, 1,5 V

Autres modèles disponibles :

- NC-9166 , Bougie en cire à LED, 9 cm x 12,5 cm
- NC-9167 , Bougie en cire à LED, 9 cm x 18,5 cm
- NC-9168 , Bougie en cire à LED, 9 cm x 23 cm
- NC-9166 , Bougie en cire à LED, 3 pièces

Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la bougie.
2. Insérez 2 piles AA 1,5 V.
3. Refermez le compartiment à piles.
4. Placez l'interrupteur ON/OFF situé sous la bougie en position ON pour l'allumer.
5. La bougie est maintenant allumée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.

- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle des déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. -Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles/ et leur recyclage

Les batteries/piles/ accus ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles/batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

